

Bravo Universal

5x1

Prima di effettuare qualunque operazione inserire quattro batterie alcaline da 1,5V (LR03 AAA) facendo attenzione alla polarità +/-.
Per il funzionamento del telecomando nelle varie modalità TV - VCR - SAT - DVD è necessario procedere alla memorizzazione.

MEMORIZZAZIONE

Se possedete un apparecchio TV delle marche indicate nella tabella procedete alla ricerca per marca, per tutti gli altri apparecchi VCR - SAT - DVD o TV di altre marche, passate alla ricerca totale




RICERCA PER MARCA TV



- 1) Accendere il televisore.
- 2) Premere il tasto  fino a quando si accende il led in corrispondenza della scritta TV1 o TV2.
- 3) Prendere nota del codice a tre cifre corrispondente alla marca del vostro televisore (es. Philips codice 011).
- 4) Premere il tasto , il led si accende, inserire il vostro codice tramite la tastiera numerica, il led rimane acceso. Premere e rilasciare il tasto  puntando il telecomando verso il televisore, inizierà la funzione di ricerca automatica che verrà segnalata da una serie di lampeggi del led*.
- 5) Appena il TV si spegne, premere immediatamente un tasto qualsiasi per bloccare la ricerca (l'interruzione della ricerca è segnalata da una serie di lampeggi brevi).
- 6) A questo punto il telecomando è stato memorizzato. Accendere il TV e verificarne tutte le funzioni. Se alcuni tasti, presenti sul telecomando originale, non dovessero funzionare tornare al punto 4 e ripetere la procedura fino ad individuare una memorizzazione nella quale tutti i tasti hanno il corretto funzionamento.

Qualora tramite la ricerca per marca la memorizzazione non risulti ottimale, passate alla ricerca totale.

RICERCA TOTALE TV - VCR - SAT - DVD

- 1) Accendere l'apparecchio. Per VCR o DVD inserire una cassetta o un CD e lasciare l'apparecchio in pausa (STAND BY).
- 2) Premere il tasto  fino a quando si accende il led in corrispondenza di:
 - TV 1 o TV 2 : per i Televisori
 - VCR - SKY - G.BOX: indifferentemente per tutti gli altri apparati (VCR - SAT - DVD)
- 3) Premere il tasto , il led si accende. Premere il tasto  fino a quando il led emette una serie di lampeggi, quindi rilasciarlo e puntare il telecomando verso l'apparecchio. Inizierà la funzione di ricerca automatica che verrà segnalata da una serie di lampeggi brevi del led*.
- 4) Appena l'apparecchio si spegne (TV o SAT) o la cassetta/CD, si avviano (VCR

MARCA TV	CODICE	MARCA TV	CODICE	MARCA TV	CODICE
AKAI	006	LOEWE OPTA	009	SELECO	016
BLAUPUNKT	021	MIVAR	036	SHARP - JVC	032
BRIONVEGA	034	NORDMENDE	007	SIEMENS	021
CGE - IMPERIAL	014	PANASONIC	021	SINUDYNE	010
DAEWOO	006	PHILCO	014	SONY	031
FORMENTI	013	PHILIPS	011	TELEFUNKEN	007
GRUNDIG	021	SABA	007	THOMSON	007
HITACHI	003	SAMSUNG	012	THORN FERGUSON	000
ITT/NOKIA	002	SANYO	015	TOSHIBA	032

– DVD) premere immediatamente un qualsiasi tasto per bloccare la ricerca (l'interruzione della ricerca è segnalata da una serie di lampeggi brevi).

- 5) A questo punto il telecomando è stato memorizzato. Verificarne il corretto funzionamento. Se alcuni tasti, presenti nel telecomando originale, non dovessero funzionare, tornare al punto 3 e ripetere la procedura.




SKY

Le funzioni di SKY (sia quelle del ricevitore SKY che quelle del ricevitore Gold Box) sono già memorizzate sul telecomando, non sarà quindi necessaria nessuna programmazione; qualora fossero stati sovrapposti altri codici tramite la ricerca totale, per ripristinarle inserire il codice 581 per il ricevitore SKY e 398 per il ricevitore Gold Box.

Le funzioni del ricevitore SKY sono indicate con le scritte di colore "giallo" mentre quelle del ricevitore Gold Box con le scritte di colore "verde".

Sul ricevitore SKY il volume non è presente; per regolarlo passare in modalità TV


COME IDENTIFICARE IL CODICE MEMORIZZATO


Premere il tasto  fino a quando si accende il led in corrispondenza della posizione dell'apparecchio da identificare. Per conoscere il codice memorizzato nel vostro telecomando, premere e mantenere premuto il tasto , premere il tasto  fino a far lampeggiare il led, che indicherà il codice a tre cifre con una serie di lampeggi separati da una breve pausa.

Es.: Codice 109

Un lampeggio breve = 1 • Un lampeggio lungo = 0 • Nove lampeggi brevi = 9
Annotare il codice in modo da poterlo reinserire in caso di perdita della memoria utilizzando la procedura di "inserimento codice" (vedi Batterie).

INSERIMENTO CODICE

Premere il tasto  fino a quando si accende il led in corrispondenza della posizione desiderata (TV 1 - TV 2 - VCR - SKY - G.BOX).

Premere il tasto , il led si accende. Inserire le tre cifre del codice tramite la tastiera numerica. Se il codice è stato inserito correttamente, il led emetterà dei brevi lampeggi ed il telecomando sarà pronto, altrimenti ripetere la procedura.

BATTERIE

Le batterie devono essere sostituite quando, premuto un tasto, il led lampeggia debolmente o la distanza di funzionamento del telecomando si è ridotta. Il telecomando mantiene in memoria i codici inseriti durante la sostituzione delle batterie, per oltre 2 ore. In caso contrario sarà necessario memorizzare nuovamente il telecomando (vedi procedura di memorizzazione o inserimento codice).

Smaltire le batterie usate secondo le norme previste.

* Dopo che tutti i codici disponibili sono stati testati il led smetterà di lampeggiare

La ricerca per marca impiega al massimo 3 minuti circa, mentre la ricerca totale circa 7 minuti